














施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- ここに示した **△注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 **してはいけない禁止の表示です**

 **行為を強制する表示です**

 **分解してはいけない表示です**

△注意	
	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水洩れの恐れがあります。
	●本製品取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との間、分岐コック接続箇所から水漏れが無いかよく確認してください。 ※家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
	●分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に改造・分解しないでください。 ※故障・破損・水漏れの恐れがあります。
	●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。
	●分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。
	●浄水器・整水器等をご使用になる場合は、必ず分岐水栓を給水接続でご使用ください。 ※機器が故障する場合があります。
	●手などにケガ等をする恐れがあります。十分注意して取り付け作業を行ってください。
	●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のまま分岐水栓・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。 ※傷害・物損・故障・水洩れ等の恐れがあります。
	●水栓本体のカートリッジは落としたり、分解しないでください。 ※水漏れ・取り付けができなくなる恐れがあります。
	●水栓本体のカバーナット・カートリッジ押さえを取り外し、取り付けを行う時には、必ず水栓本体が回ったり、配管がねじれていないことを確認してください。※破損・水漏れの恐れがあります。
	●浄水器使用後は、必ず分岐コックをとじてください。
	●蛇口が変形しますので、蛇口の先端に無理な力を加えたり、器具等を取り付けたりしないでください。 ※故障・破損・水漏れの恐れがあります。

日頃のお手入れと点検

- 定期的に接続部や配管のまわり（ホース接続など）を点検し、水洩れがないか確認してください。
※接続箇所の緩みや部品の劣化消耗などによる水洩れが発見できず、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。